
SPEEDIA

CP-E8500 Series クイックガイド

消耗品の交換、用紙の補給、紙詰まりの処置方法などが記載されています。

	表示パネルのメッセージと処置方法	2
2	印刷品質のトラブルと処置方法	6
3	紙詰まりのトラブルと処置方法	
4	紙詰まりの処置方法	
5	用紙について	24
6	用紙の補給方法(ペーパカセット)	2 6
7	用紙の補給方法(マルチペーパフィー	ダ)31
8	ドラムトナーセットの交換方法	
9	お問い合わせ先	37
	· · · - · - · · · · · · · · · ·	

※ 本書に記載されていない困ったときの処置方法や用紙について などの詳しい説明が、CD-ROM内の「ハードウェアマニュアル」に記載されていますので、併せてご覧ください。





1 表示パネルのメッセージと処置方法

主な表示パネルのメッセージとそのときのプリンタの状態及び処置方法は以下の通りです。詳しい処置方法は参照ページをご覧ください。本書に記載されていないメッセージが表示されたときは、CD-ROMに収録の「ハードウェアマニュアル」に記載の「メッセージが表示されたとき」をご覧ください。

オペレータコール

LCD表示メッセージ	状 態	処 置	参照ページ
カセットサイス* カクニン CPF1 2 3	下段に表示されているペーパカセットに使用できないサイズの用紙がセットされています。またはペーパカセットの用紙サイズダイヤルが正しい位置にありません。 注)下段には該当するペーパカセットの番号が表示されます。	正しく用紙をセットして、用紙サイズダイヤルをセット した用紙サイズの位置にあわせてください。	26
インサツヨウシ フテキゴウ	印刷した用紙サイズが指定した用紙サイズと違っていま す。	正しい用紙をセットしてください。	26
カバーオープ・ン	カバーが開いています。 ■■■■: カバーの種類を表します。 トップカバー、 リョウメンカバー	表示されているカバーをきちんと閉めてから印刷を開始してください。 リョウメンカバー: オプションの両面印刷ユニットのカバー 注)カバーオープン時にブザーは鳴りません!	ハードウェア マニュアル 17
カミツ・マリ	紙詰まりが起こりました。 ■■■■: 紙詰まりが起きた場所を表します。 キュウシ、タイキ、ハンソウ、ハイシ、リョウメンウエ、 リョウメンシタ、リョウメン ホンタイ:	詰まった用紙を取り除いてください。 注)紙詰まりの場所はおおよその場所ですので、それ以 外の場所に用紙が詰まっている可能性もあります。	15

LCD表示メッセージ	状 態	処 置	参照ページ
ト゛ラムトナー コウカン	ドラムトナーセットが寿命になりました。	ドラムトナーセットを新しいものと交換してください。	35
ト゛ラムトナー コウカンジキ	ドラムトナーセットの寿命が残り700ページ以内で印刷 を再開している状態です。	新しいドラムトナーセットをご準備ください。	35
ト* ラムトナー コウカンヨコク	ドラムトナーセットの寿命が近くなりました。	新しいドラムトナーセットをご準備ください。 取消 ボタ ンを押すと印刷を再開します。	35
ト* ラムトナー ミソウチャク	ドラムトナーが取り付けられていません。または、正し く取り付けられていません。	ドラムトナーセットを正しく取り付けてください。	35
ト゛ラムトナー イジョウ	ドラムトナーに正常な物が取り付けられていません。	ドラムトナーに正常な物を取り付けてください。	-
ヨウシカセット ナシ CPF1 2 3	下段に表示されているペーパカセットがプリンタに取り 付けられていません。	ペーパカセットを、プリンタの奥まで確実に取り付けてください。	26
	注)下段には該当するペーパカセットの番号が表示され ます。	用紙サイズダイヤルのサイズ表示が、表示窓の中央にく るように合わせてください。 	29
ヨウシ ホキュウ ※※※※	用紙がなくなりました。	各給紙部に用紙を補給してください。	26
****	★★: 給紙口を表わします。 CPF1、CPF2、CPF3、MPF ※※: 用紙サイズを表わします。		31
リョウメンユニット ミソウチャク	両面印刷装置が装着されていません。	両面印刷装置を取り付け直してください。	ハードウェア マニュアル 26

警告エラー

LCD表示メッセージ	状 態	処 置	参照ページ
LAN ホ*ート* イシ*ョウ ホ*ート* カクニン	LANボードが正しく装着できていない、あるいは、LANボードに異常が発生しました。	電源切断した後、ボードが奥まで正しく差し込まれているか確認してください。ボードを正しく装着して、もう一度電源を入れ直してください。それでも左記メッセージを表示している場合は、LANボードを交換してください。	ハードウェア マニュアル 33
ハート* デ*ィスク カキコミエラー	ハードディスクにデータを書き込む事ができません。	取消 ボタンを押して、エラーをスキップしてください。 もう一度データを送り直してください。	_
ハート* デ*ィスク デ*ータイシ*ョウ	ハードディスクに書き込まれているデータファイルに自 動復旧不可能な異常箇所がありました。	<u>取消</u> ボタンを押して、エラーをスキップしてください。 異常箇所を削除します。	_
ハート* ディスク フォーマットイジョウ	ハードディスクに書き込まれているデータファイルに自 動復旧不可能な異常箇所がありました。	取消ボタンを押して、エラーをスキップしてください。 ハードディスクのフォーマットを実行してください。	リファレンス マニュアル 15
ハート* デ*ィスク ミソウチャク	ハードディスクが装着されていません。	<u>取消</u> ボタンを押して、エラーを解除してください。ハード ディスクを取り付けてください。	ハードウェア マニュアル 30
ハート゛ デ゛ィスク アキヨウリョウ フソク	ハードディスクに空き容量がありません。	取消ボタンを押して、エラーをスキップしてください。不要なデータを削除してください。	_
ハート* デ*ィスク ヨミタ* シエラー	ハードディスクからデータを読み込む事ができません。	取消ボタンを押して、エラーをスキップしてください。	_
メモリオーハ* ー メモリカ* タリマセン	メモリ容量不足で印刷ができません。	取割ボタンを押して、エラーを解除してください。別売の増設メモリモジュールを取り付けて、全体のメモリ容量を増やしてください。または解像度を下げて印刷してください。	ハードウェア マニュアル 28
ヨウシ コウカン ************************************	印刷しようとしたサイズの用紙がプリンタにセットされていません。 ★★: 給紙口を表わします。 CPF1、CPF2、CPF3、MPF ***: 用紙サイズを表します。	表示されている給紙口に、表示されているサイズの用紙を入れ、取消ボタンを押してください。用紙を交換せずに取消ボタンを押すと、現在セットされている用紙に印刷します。	26

エラーメッセージ

表示パネルのメッセージ	状 態	処 置	参照ページ
サービ ス ニ レンラク!! 1xx Controller Error 2xx	プリンタの修理が必要です。 1××又は2××には3桁の数字が表示されます。	一度電源をOFFにし、数分後に電源をONにします。再度表示されたときは、1××又は2××の数字を書き写して電源をOFFにし、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・コールセンターにご連絡ください。	37
Internal Error 3××	プリンタ内部にエラーが発生しました。 3××には3桁の数字が表示されます。	電源を再投入すると復旧します。再度表示されたときは、3××の数字を書き写して電源をOFFにし、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・コールセンターにご連絡ください。	37

2 印刷品質のトラブルと処置方法

印刷品質が悪い場合は、以下の表からもっとも近いと思われる症状を選び、処置を行なってください。 該当する処置を行なっても印刷品質が改善されない場合は、お買い求めの販売店またはカシオテクノ・コールセンターまでご連絡ください。 (**LS** カシオテクノ・コールセンター (37ページ) 参照)

症状	チェック項目	対処方法
何も印刷されない	ドラムトナーセットのトナーシールは、引き抜かれてい ますか。	トナーシールを引き抜いてください。 『~ 「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)
	一度に複数枚の用紙が搬送されていませんか。	用紙をいったん取り出し、よくさばいてください。そのあと、用紙を セットしてください。
	ドラムトナーセットが、劣化または破損していません か。	新しいドラムトナーセットに交換してください。 『~ 「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)
	ドラムトナーセットは、正しくセットされていますか。	ドラムトナーセットを正しくセットしなおしてください。 『~ 「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)
用紙全体が黒く印刷される。	ドラムトナーセットが、劣化または破損していませんか。	新しいドラムトナーセットに交換してください。 【32 「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)

症状	チェック項目	処 置
印刷が薄い、かすれる	ドラムトナーセット内のトナーが片寄っていませんか。	ドラムトナーセットを取り出して中のトナーが均一になるようにかるく 振ってください。
Patrice		✓ トナーがこぼれることがありますので、紙を敷いて振ってくだされることがありますので、紙を敷いて振ってくだされることがありますので、紙を敷いて振ってくだされる。
	適切な用紙を使用していますか。	使用できる用紙をセットしてください。 『全 ハードウェアマニュアル「付録2. 用紙について」(95ページ)
	用紙が湿気を含んでいませんか。	新しい用紙と交換してください。 『全 「6 用紙の補給方法(ペーパカセット)」(26ページ)
	ドラムトナーセットが劣化または損傷していませんか。	新しいドラムトナーセットに交換してください。 『~ 「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)
	ドラムトナーセットの交換時期ではありませんか。	新しいドラムトナーセットに交換してください。 『3~「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)
汚れの点が印刷される	適切な用紙を使用していますか。	使用できる用紙をセットしてください。 『全 ハードウェアマニュアル「付録2. 用紙について」(95ページ)
Printer	ドラムトナーセットが劣化または損傷していませんか。	新しいドラムトナーセットに交換してください。 【32 「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)
黒線が印刷される Brinter	ドラムトナーセットが劣化または損傷していませんか。	新しいドラムトナーセットに交換してください。 【32 「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)

症状	チェック項目	処 置
等間隔に汚れが起きる	用紙の搬送路に汚れが付着している可能性があります。	汚れを取るために、何枚か印刷してください。
	ドラムトナーセットが劣化または損傷していませんか。	新しいドラムトナーセットに交換してください。 「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)
黒のハーフトーンの中や 外にヒゲのようなものが 印刷される	開封したまま長時間放置した用紙を使用していませんか (特に湿度が低い場合)。	新しい用紙と交換してください。 「6 用紙の補給方法(ペーパカセット)」(26ページ)
黒く塗りつぶされた部分 の周りに影のようなもの が印刷される	開封したまま長時間放置した用紙を使用していませんか (特に湿度が低い場合)。	新しい用紙と交換してください。 【3 「6 用紙の補給方法(ペーパカセット)」(26ページ)

症状	チェック項目	処 置
黒く塗りつぶされた部分 に白点が現れる	適切な用紙を使用していますか。	使用できる用紙をセットしてください。 『全 ハードウェアマニュアル「付録2. 用紙について」(95ページ)
P	ドラムトナーセットが劣化または損傷していませんか。	新しいドラムトナーセットに交換してください。 『3 「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)
指でこするとかすれる	用紙が湿気を含んでいませんか。	新しい用紙と交換してください。 『~ 「6 用紙の補給方法(ペーパカセット)」(26ページ)
Pri Drinterer Printer	適切な用紙を使用していますか。	使用できる用紙をセットしてください。 『ジ ハードウェアマニュアル「付録2. 用紙について」(95ページ)
部分的に白抜けする	用紙が湿気を含んでいませんか。	新しい用紙と交換してください。 『~ 「6 用紙の補給方法(ペーパカセット)」(26ページ)
Pri Drinterer Printer	適切な用紙を使用していますか。	使用できる用紙をセットしてください。 『② ハードウェアマニュアル「付録2. 用紙について」(95ページ)

症状	チェック項目	処 置
斜めに印刷される 思った位置に印刷されな	カセットのガイドは正しい位置にセットされています か。	カセットの縦、横のガイドを正しい位置にセットしてください。 『② 「6 用紙の補給方法(ペーパカセット)」(26ページ)
printer printer printer printer	マルチペーパフィーダに正しくセットされていますか。	用紙をマルチペーパフィーダに正しくセットしてください。 「7 用紙の補給方法(マルチペーパフィーダ)」(31ページ)
縦長に白抜けする	ドラムトナーセットは正しくセットされていますか。	ドラムトナーセットを正しくセットしなおしてください。 『3 「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)
P: int :r P: int :r P: int :r P: int :r	ドラムトナーセットが劣化または損傷していませんか。	新しいドラムトナーセットに交換してください。 『3 「8 ドラムトナーセットの交換方法」(35ページ)
用紙にシワがつく	適切な用紙を使用していますか。	使用できる用紙をセットしてください。 『全 ハードウェアマニュアル「付録2. 用紙について」(95ページ)
	用紙が湿気を含んでいませんか。	新しい用紙と交換してください。 『全 「7 用紙の補給方法(マルチペーパフィーダ)」(31ページ)
\(\frac{1}{2} \)	用紙は正しくセットされていますか。	用紙を正しくセットしてください。 「7 用紙の補給方法(マルチペーパフィーダ)」(31ページ)

-	

症状	チェック項目	処 置
文字がにじむ	用紙が湿気を含んでいませんか。	新しい用紙と交換してください。 『全 「7 用紙の補給方法(マルチペーパフィーダ)」(31ページ)
Printer Printer Printer Printer	適切な用紙を使用していますか。	使用できる用紙をセットしてください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プリンタの清掃について

プリンタを良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようにす るため、プリンタの清掃の方法について説明します。

全 注意



機械の清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源ス ださい。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行う と、感電の原因となるおそれがあります。

プリンタ外部の清掃

約1か月に1回、プリンタの外部を清掃してください。プリンタの 外側を、水でぬらして固く絞った柔らかい布でふきます。そのあと、 乾いた柔らかい布で水分をふき取ります。汚れが取れにくい場合は、 柔らかい布に薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてください。



洗剤を直接プリンタに向けてスプレーしないでください。 スプレー液が隙間から内部に入り込み、トラブルの原因 となることがあります。また、中性洗剤以外の洗浄液は、 絶対に使用しないでください。



プリンタ内部の清掃

紙詰まりの処置やドラムトナーセットの交換のあとは、トップカバー を閉める前に内部の点検を行なってください。

注意



「高圧注意」を促すラベルが貼ってある箇所には、絶対に かれないでください。感電の原因となることがあります。



「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着ユニットやその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。

なお、ヒーター部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはカシオテクノ・コールセンターにご連絡ください。

点検方法

- 紙片が残っている場合は、取り除きます。
- ホコリや汚れなどがある場合は、乾いた清潔な布などでふき取ります。



3 紙詰まりのトラブルと処置方法

紙詰まりが発生する主な原因とその処置方法は以下の通りです。 詳しくは参照ページをご覧ください。


原 因(確認)	処 置	参照ページ
用紙は正しくセットされていますか。	用紙を正しくセットしてください。また、OHPフィルム、はがき、封筒などをセットする場合は、用紙の間に空気が入るように、よく紙をさばいてください。 「3.5 OHPフィルムや厚紙の印刷方法」	ハードウェア マニュアル 46
用紙が湿気を含んでいませんか。	新しい用紙と交換してください。 【~~「6 用紙の補給方法(ペーパカセット)」	26
適切な用紙を使用していますか。	使用できる用紙をセットしてください。 【② 「5 用紙について」	24
カセットが外れていませんか。	カセットをプリンタの奥までしっかり押し込んでください。	28
用紙が詰まっていませんか。	詰まった用紙を取り除いてください。 『全』「4 紙詰まりの処置方法」	15
プリンタは水平な場所に設置されていますか。	プリンターを安定した平面の上に移動してください。	15
カセットのガイドは、正しい位置にセットされていますか。	カセットの縦、横のガイドを正しい位置にセットしてください。 【3~「6 用紙の補給方法(ペーパカセット)」	26

紙詰まりの処置方法 4

紙詰まりの場所と枚数

表示パネルに紙詰まりが発生した場所を次のように表示します。

(表示例)



場所	紙詰まりが発生した場所	参照ページ
キュウシ	ペーパカセット(本体, オプション)	17
	, マルチペーパフィーダ給紙部	
タイキ	本体内部	19
ハンソウ		19
ハイシ		19
リョウメンウエ	両面印刷ユニット上カバー(オプション)	21
リョウメンシタ	両面印刷ユニット下カバー(オプション)	21
リョウメン ホンタイ	両面印刷ユニット(オプション)	19
	~本体内部	

用紙が詰まった場所を確認し、以降の方法でプリンタに詰まっている 全ての用紙を取り除いてください。



紙詰まりには次のような原因が考えられます。紙詰まりを防 ぐために、これらの点に注意してください。

- 本機が水平に設置されていない
- 適切な用紙を使用していない
- マルチペーパフィーダやペーパカセットに用紙が正しく セットされていない
- 用紙がカールしている
- マルチペーパフィーダやペーパカセットのサイズ設定が 違う




- 用紙を取り除くときは、用紙が破れないようにゆっくり と引き抜いてください。
 - トップカバーを開かずに用紙を取り除いた場合は、最後 に必ずトップカバーを開閉してください。トップカバー を開閉することで、エラーが解除されます。

注意

詰まった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らな いようすべて取り除いてください。紙片が残ったままに なっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、 紙片や用紙がヒーター部の見えない部分およびローラーに 巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガ ややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源ス イッチを切り、お買い求めの販売店またはカシオテクノ・ コールセンターに連絡してください。



「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着ユニッ トやその周辺)には、絶対に触れないでください。やけど の原因となるおそれがあります。なお、ヒーター部やロー ラ一部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないで ください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源ス イッチを切り、お買い求めの販売店またはカシオテクノ・ コールセンターにご連絡ください。



紙詰まりの処置が終了すると、表示パネルに「インサツ デキマス」 と表示されます。エラーメッセージが消えない場合は、メッセージに 従い、紙詰まりの処置を続けてください。

インサツ デキマス



У • 次に印刷される用紙が汚れる場合がありますが、数枚印 刷すると汚れはつかなくなります。


カセット内の紙詰まり(カミヅマリキュウシ)


(表示例)

カミツ゛マリ ペーパカセット



7 カセットをプリンタ から引き抜きます。





プロセットの中を点検 し、シワになっている用紙があれば、取り除きます。




3 プリンタの奥を点検 し、詰まっている用 紙があれば、取り除 きます。

✓ オプションの拡張ペーパフィーダを取り付けている場合は、すべての拡張ペーパフィーダの奥を点検してください。



4 カセットをプリンタ の奥に突き当たるま で押し込みます。 奥までしっかり押し 込まれていることを 確認してください。

✓ オプションの拡張ペーパフィーダを取り付けている場合は、 すべての拡張ペーパフィーダにカセットをセットします。



5 プリンタ左側面のリリースボタンを押し、 トップカバーのロックを解除します。



6 トップカバーを開閉します。

マルチペーパフィーダ付近の紙詰まり(カミヅマリキュウシ)

(表示例)


カミツ゛マリキュウシ



マルチペーパフィー ダを開き、セットさ れている用紙を取り 出します。



2 マルチペーパフィーダの奥 (用紙の差し込み口付近)を点検し、詰まっている用紙があれば、取り除きます。 用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。



3 プリンタ左側面のリリースボタンを押し、 トップカバーのロックを解除します。



4 トップカバーを開閉します。

本体内部の紙詰まり (カミヅマリータイキ,ハンソウ, ハイシ,リョウメン ホンタイ)

(表示例)

カミツ マリ


注意



プリンタ内部には高温の部分があります。「高温注意」の ラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけど の原因になります。




排紙トレイに用紙がある場合は、取り除きます。



プリンタ左側面のリ リースボタンを押し てロックを解除し (①)、トップカバー を開けます(②)。




☑ プリンタ内部の部品には、 手を触れないでください。



定着ユニットのカ バーを開き(①)、詰 まっている用紙があ れば、取り除きます (②)。用紙が破れた 場合は、紙片が残っ ていないかどうかを 確認してください。




定着ユニットは高温になっています。直接触れるとやけ どすることがありますので、十分に注意してください。



ドラムトナーセット の取っ手を持ち、 ゆっくりと引き上げ ます。




✓ トナーで床などを汚さないように、取り出したドラムトナー セットを置く場所には、あらかじめ紙などを敷いておいてく ださい。



5 ドラムトナーセット 20 を抜き出した奥を点 検し、緑色のレバー を持ち上げ(①)、詰 まっている用紙があ れば取り除きます (2)

> 用紙が破れた場合は、 紙片が残っていない かどうかを確認して ください。



6 ドラムトナーセット の取っ手を持ち、プ リンタ内部の溝に挿 入します。



- プリンタ内部の部品には、手を触れないでください。
- ドラムトナーセットが確実にセットされていることを 確認してください。



フトップカバーを閉じます。 トップカバーの中心を押して、カバーを閉じてください。

両面印刷ユニットの紙詰まり (カミヅマリリョウメンウエ, リョウメンシタ)

(表示例)

カミツ゛マリ リョウメンウエ




用紙の排紙口を点検 し、詰まっている用 紙を取り除きます。 用紙が破れた場合は、 紙片が残っていない かどうかを確認して ください。

■ 用紙が取り出しにくい場合は、このあとの「上カバー内部に 詰まった用紙を取り除く」の操作を行なってください。



2 両面印刷ユニットの 上カバーを開けます。





4 両面印刷ユニットの 上カバーを閉じます。




3 上カバーの内部を点検し、詰まっている用紙があれば、取り除きます。

用紙が破れた場合は、 紙片が残っていない かどうかを確認して ください。







5 両面印刷ユニットの下カバーを開きます。



6 下カバーの内部を点検し、詰まっている用紙があれば、取り除きます。

用紙が破れた場合は、 紙片が残っていない かどうかを確認して ください。





5 用紙について

使用できる用紙のサイズと枚数

各トレイにセットできる用紙のサイズと枚数は以下のとおりです。

給紙口	セットできる用紙サイズ	セットできる用紙枚数 (普通紙64g/m²)
ペーパカセット (A3ユニバーサル)	A3 、B4 、A4、B5、A5、8.5×11"(レター)、 不定形 (幅:210~297mm、長さ:210~420mm) ^{注意}	250枚
ペーパカセット(A4)	A4	500枚
マルチペーパフィーダ	A3 、B4 、A4、B5、A5、8.5×11"(レター)、官製はがき 不定形 (幅:87~297mm、長さ:98~900mm) ^{注意} 、長尺 (297×900mm) ^{注意}	200枚



プリンタドライバ画面およびサイズ設定ダイヤルにて設定した用紙サイズとは異なったサイズの用紙を使用して印刷しないでくださ い。特に、設定したサイズの用紙よりも、幅がせまい用紙を使用して印刷すると、定着器が破損するおそれがあります。

定着器が破損するおそれのある使用例・・・

• 用紙サイズを A3 に設定している時に A3 用紙 短辺よりも幅の狭い用紙を印刷した。



- ▼ 不定形 、 長尺 (297 × 900mm) を使用する場合は、サイズ設定ダイヤルを「パネルで設定」に合わせてください。
 - 不定形サイズの用紙は、短辺を給紙口に向けてセットしてください。
 - 官製はがきは、一般的な無地のものをご使用ください。
 - 官製はがきは、長辺を給紙口に向けてセットしてください。
 - 官製はがき、不定形サイズ、長尺サイズの用紙及び特殊紙には、両面印刷はできません。

使用できる特殊用紙の種類

マルチペーパフィーダにセットできる特殊用紙の種類は、以下のとおりです。

給紙口	セットできる特殊用紙		
マルチペーパフィーダ	OHPフィルム、官製はがき、ラベル用紙、厚紙		

使用できる用紙の厚さ

各給紙口には、次の厚さの用紙をご使用ください。

給紙口	メートル坪量	連量
ペーパカセット(A3ユニバーサル)	60~90g/m²	52~77kg
ペーパカセット(A4)	60~90g/m²	52~77kg
マルチペーパフィーダ	60~135g/m² 190g/m²(官製はがき)	52~116kg 163kg



- - メートル坪量とは、1m2の用紙1枚の質量をいいます。 連量とは、四六版 (788 × 1,091mm) の用紙 1,000 枚の質量をいいます。

6 用紙の補給方法(ペーパカセット)

ヨウシ ホキュウ

CPF1 A4

図のような表示でプリンタが停止しているときは、ペーパカセットに 用紙を補給してください(図の例は本体カセットにA4サイズの用紙 を補給する事を表示しています)。


A3 ユニバーサルカセット(A3/ 250枚)に用紙をセットする

ここでは、本体のカセットにB4サイズの用紙をセットする場合を例に説明します。オプションの拡張ペーパフィーダ(A3/250枚)のカセットに用紙をセットする方法も同じです。


(A3 ユニバーサルカセット (A3/250 枚) にセットできる用紙の種類やサイズについては、「5 用紙について」(24ページ)を参照してください。




 カセットをプリンタ から引き抜き、平ら な場所に置きます。





2 カセットのフタを取ります。



3 縦ガイドクリップを 指でつまみ、外側 いっぱいまでずらし ます。








左側の横ガイドを外 側にずらします。

☑ 同じサイズの用紙を補給 する場合は、この操作は 必要ありません。

> 用紙のサイズが A4 サイズより大きい場 合は、カセットの左 右の突起部を内側に 動かしてロックを解 除し(①)、カセット を手前にいっぱいま で引き出し(②)、カ セットの左右の突起 部を元に戻してロッ クします(③)。


✓ 用紙サイズが A4 サイズ より小さい場合はカセッ トを延長しないで使用し てください。



5 用紙の四隅をそろえ、 印刷したい面を上に してセットします。 このとき、横ガイド に用紙がのり上げな いようにしてくださ L)



- ✓ ・ 折り目やシワの入った用紙は、使用しないでください。
 - 最大収容枚数または用紙上限線を超える用紙をセットし ないでください。




6


左側の構ガイドを内 側にずらし、用紙の 幅に合わせます。



✓ 横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。横ガイド の位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙詰まり の原因となることがあります。




用紙の端をそろえま す。





8 縦ガイドクリップを 指でつまんで内側に ずらし、セットした 用紙サイズの刻印に 合わせます。




- 用紙の端は、縦ガイド クリップの突起の下に 入れてください。
 - 縦ガイドは、用紙の幅 に正しく合わせてくだ さい。縦ガイドの位置 がずれていると、用紙 が正常に搬送されず、 紙詰まりの原因になる ことがあります。








めてください。フタを閉 めないと、用紙がずれて 紙詰まりの原因になるこ とがあります。



10 カセットをプリンタ の奥に突き当たるま で押し込みます。 奥までしっかり押し 込まれていることを 確認してください。 カセットのサイズを 固定してご使用にな る場合は、セットす る用紙サイズに合わ せて、用紙サイズラ ベルを貼ります。




11 カセットのサイズ設 定ダイヤルを、セッ トした用紙のサイズ と向きに合わせます。

- 印刷中は、サイズ設定 ダイヤルを操作しない でください。プリンタ が誤動作する場合があ ります。
 - 用紙の向きは、用紙の 長辺を奥に差し込んだ とき (横)で表現し ています。 図は B4 縦にセットし た例です。


A4カセット(A4/500枚)に 用紙をセットする

ここでは、オプションの拡張ペーパフィーダ(A4/500枚)に用紙 をセットする方法を説明します。


「5 用紙について」(24ページ)を参照してください。



カセットを平らな場 所に置きます。




カセットのフタを取 ります。




用紙の四隅をそろえ、 印刷したい面を上に して、左右のツメの 下にセットします。 このとき、横ガイド に用紙が乗らないよ うにしてください。





- ✓ 折りめやシワが入った 用紙は、使用しないで ください。
 - 用紙上限線を超えて、 用紙をセットしないで ください。
 - 用紙が左右のツメの上 に乗らないようにして ください。



用紙の端をそろえま す。










カセットを拡張ペー パフィーダの奥に突 30 き当たるまで押し込 みます。

> 奥までしっかり押し 込まれていることを 確認してください。



用紙の補給方法(マルチペーパフィーダ)

ヨウシ ホキュウ

MPF A 3

図のような表示でプリンタが停止しているときは、マルチペーパ フィーダに用紙を補給してください(図の例はマルチペーパフィーダ に A3 サイズの用紙を補給する事を表示しています)。


マルチペーパフィーダに用紙を セットする

次の手順に従って、用紙をセットします。

「☆ マルチペーパフィーダにセットできる用紙の種類やサイズにつ いては、「5 用紙について1(24ページ)を参照してください。



マルチペーパフィー ダを開きます。






2 サイドガイドを、 セットする用紙サイ ズの日盛りに合わせ ます。



- **✓** サイドガイドはセット する用紙の幅に正しく 合わせてください。サ イドガイドの位置がず れていると、用紙が正 常に搬送されず、紙詰 まりの原因となること があります。
 - 同じサイズの用紙を補 給する場合には、この 手順は必要ありませ h٥






3 マルチペーパフィー ダのサイズ設定ダイ ヤルを、セットする 用紙のサイズと向き に合わせます。



- 該当するサイズや向き がない場合は、サイズ 設定ダイヤルを「パネ ルで設定しに合わせ、 操作パネルで設定して ください。
- 印刷中は、サイズ設定 ダイヤルを操作しない でください。プリンタ が誤動作する場合があ ります。
- 用紙の向きは、用紙の 長辺を奥に差し込んだ ときを (横) で表現 しています。 図は B4 縦にセットし た例です。



用紙の四隅をそろえ、 印刷する面を上にし、 差し込み口に軽く突 き当たるまで入れま す。



- ✓ 折り目やシワの入った 用紙は、使用しないで ください。
 - 最大収容枚数を超える 用紙をセットしないで ください。



セットした用紙の給 紙方向の寸法が、A4 サイズの短辺以下の 場合は、マルチペー パフィーダを閉じて 使用できます。



特殊紙の印刷方法

OHPフィルム、ラベル紙、厚紙、官製はがき、封筒などの特殊紙は マルチペーパフィーダ (MPF) にセットし、アッパートレイ(フェ イスアップ) で排紙してください。

※ 本書では官製はがきと封筒を例に説明します。その他の特殊紙に ついては、ハードウェアマニュアル (CD-ROMに収録) をご覧く ださい。


官製はがきの印刷方法

はがきに印刷するときは、マルチペーパフィーダに印刷する面を上に してヤットします。




- ✓ ・ はがきは、長辺を給紙口に向けてセットしてください。
 - 用紙上限線を超えて、用紙をセットしないでください。

『○ 用紙のセット方法の詳細については、「マルチペーパフィーダー に用紙をヤットする1(31ページ)を参照してください。



マルチペーパフィー ダのサイズ設定ダイ ヤルを、[官製はが き] に合わせます。









- マルチペーパフィー ダの用紙ガイドを、 はがきサイズに合わ せます。
- はがきを、印刷する 面を上にして、はが きの郵便番号枠が向 かって右側になるよ うにセットします。
- プリンタドライバの 「印刷書式」タブ画面 の「用紙サイズ」で 「はがき」を選びま す。
- 「給排紙」タブ画面の 「給紙」の「位置」を 「MPF」にし、「紙種」 を「厚紙」に設定して 印刷します。

封筒の印刷方法

封筒に印刷するときは、表面(宛名を印刷する 面)を上にして、図の向きにセットします。裏面 に印刷すると紙詰まりになる事があります。





プリンタドライバの「用紙サイズ」を「封筒一〇 ○○号」に設定してください。(○○○部分は使 用する封筒のサイズを選んでください。)



プリンタドライバの「給排紙」タブ画面で、「給 紙 | の「位置 | を「MPF | に設定して印刷しま す。



以下のような封筒は使用しないでください。紙詰まりや 故障の原因になります。

- 開封口にのりが付いている封筒
- 窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒
- 箔押し、エンボスなどの表面加工された封筒
- 大きく反った封筒
- 二重(内張りがある)封筒

ドラムトナーセットの交換方法 8

本プリンタには専用のドラムトナーセット以外は使用で きません。必ず下記専用のドラムトナーセットをご使用 ください。

ドラムトナーセット : CP-DTC85

■古いドラムトナーセットを取り外します。



排紙口に用紙がある 場合は、取り除きま す。



プリンタ左側面のリ リースボタンを押し てロックを解除し (①)、トップカバー を開けます(②)。

☑ プリンタ内部の部品には、 手を触れないでください。



3 ドラムトナーセット の取っ手を持ち、 ゆっくりと引き上げ ます。

注意




使用済みのドラムトナーセットは火中に投じないでくださ い。一部可燃性の材料を使用しているため、火災・やけど・ ガスの発生など思わぬ事故の原因になります。



✓ トナーで床などを汚さないように、取り出したドラムトナー セットを置く場所には、あらかじめ紙などを敷いておいてく ださい。

カシオは、地球環境保護の為、使用済みのドラムトナーセットを無料 で回収しています。詳しくは新しいドラムトナーヤットに同梱されて いる案内書をご覧ください。


■新しいドラムトナーセットを取り付けます。



カセットをプリンタ から引き抜きます。



- があります。また、よく振らないと起動時に異常音やド ラムトナーセット内部の破損が発生することがあります。
 - 感光体(ドラム)表面には、絶対に手を触れないでくだ さい。



ドラムトナーセット を平らな場所に置き、 トナーシールを引き 抜きます。



- いてください。斜めに引くと、途中でテープが切れてし まうことがあります。
 - トナーシールを引き抜いたあとは、ドラムトナーセット を振ったり、ドラムトナーセットに衝撃を与えたりしな いでください。



ドラムトナーセット の取っ手を持ち、プ リンタ内部の溝に挿 入します。



- プリンタ内部の部品には、手を触れないでください。
 - ドラムトナーセットが確実にセットされていることを確 認してください。



トップカバーを閉じ ます。トップカバー の中心を押して、カ バーを閉めてくださ L1º

9 お問い合わせ先

どうしても操作がわからない、解決できない状態に陥った・・・とい うときは、お客様担当の営業マンが対応いたします。

お問い合わせの際は、次の点についてお知らせください。

- ●ご氏名
- ご連絡先の電話番号
- プリンタの機種名
- プリンタのシリアル No.
- 接続パソコン名称、ご使用のソフトウェアの名称およびバージョン
- 機器構成(プリンタ切り替え機など)
- 現在どういう状態か
- ●どのような操作を行なったか
- プリンタの設定状態は(表示パネルの表示等)

さらに必要な場合

- 印字サンプル
- ステータスシート (プリンタ情報印刷)
- HEX ダンプ

- インターネット・インフォメーション -

各種ドライバ類・製品情報などを提供しております。 http://www.casio.co.ip/ppr/

お問い合わせ窓口

製品の取り扱い方法・ソフト上のお問い合わせ

ご購入された販売店または担当営業にご連絡ください。

製品の機能設定方法およびソフト的障害に関するお問い合わせ

テクニカルインフォメーションセンター

TEL 03-5334-4557

受付時間は AM10:00~11:55、PM1:00~5:00。 土、日、祝日(社内規定休日)は休み。

製品の故障や修理に関するお問い合わせ

カシオテクノ・コールセンター



0570-033066

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 月曜日~土曜日 AM9:00~12:00 PM1:00~5:30 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く) ※携帯電話・PHS 等をご利用の場合は 03-5294-7022 まで

カシオ計算機株式会社 システムソリューション営業統轄部 ページプリンタ企画室

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 雷話 03-5334-4552

東京地区 電話 03-5334-4550

雷話 06-6243-2100 西日本地区

中部地区 雷話 052-324-2135

カシオ情報機器 北海道地区 雷話 011-221-7891

カシオ情報機器 東北地区 雷話 022-718-0650

カシオ情報機器 中国地区 雷話 082-239-1500

カシオ情報機器 四国地区 雷話 087-862-8822

カシオ情報機器 九州地区 雷話 092-475-3939

電話 03-5334-4557 テクニカル・インフォメーション・ヤンター

インターネット・ホームページ http://www.casio.co.ip/ppr/

SPEEDIA CP-E8500 Series

クイックガイド

2003年7月2日 第2版発行

カシオ計算機株式会社 カシオ雷子工業株式会社

* 本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されていま す。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。 また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によって異なり ます。本装置および関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外 国に持ち込むと罰則が課されることがあります。



当社は、国際エネルギースタープログラ ムの参加事業者として、本製品が国際工 ネルギースタープログラムの対象製品に 関する基準を満たしていると判断します。

- © CASIO COMPUTER CO., LTD.
- © CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO..LTD. 2003 PRINTED IN JAPAN



MA0307-B T-706PA